




I. ВИКОРИСТАННЯ


УВАГА! Після встановлення необхідно змінити заводський пароль на свій власний (дивись п.д)

а. Постановка системи на охорону

- Введіть пароль (4 цифри, пароль за замовчуванням 1111) і натисніть «ОК». Пролунає довгий попереджувальний сигнал, і через 8 секунд сигналізація активується. Закрий двері. Сигналізацію можна поставити на охорону, натиснувши кнопку  на пульті

ПРИМІТКА: Якщо ви натиснете кнопку ОК 2 рази після введення пароля або якщо ви натиснете  після натискання кнопки  на пульті, датчик удару буде тимчасово скасовано


б. Зняття системи з охорони

- Відкрийте двері, введіть пароль і натисніть «ОК». Пролунають 4 короткі попереджувальні сигнали, і система буде знята з охорони. Сигналізацію також можна вимкнути, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування.

II. НАЛАШТУВАННЯ

а. Реєстрація пульта дистанційного керування

- Введіть пароль і натисніть «ОК». Пролунає довгий сигнал попередження.
- Натисніть 1,2,3,4 і «ОК» відповідно. Пролунає довгий і короткий попереджувальний сигнал.
- Натисніть 1. Пролунають два довгі попереджувальні сигнали.

- Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування, доки не почуєте 4 короткі попереджувальні звукові сигнали.
До системи можливо зареєструвати до 6 пультів дистанційного керування.

б. Вимкнення/увімкнення часу затримки

Коли сигналізація активна, якщо двері відкриті, вона чекає 8 секунд для введення пароля. Якщо система використовується лише з пультом дистанційного керування, цю затримку можна вимкнути. Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій, щоб вимкнути цю затримку:

- Введіть пароль і натисніть «ОК». Пролунає довгий сигнал попередження.
- Натисніть 1,2,3,4 і «ОК» відповідно. Пролунає довгий і короткий попереджувальний сигнал.
- Натисніть 2. Пролунають два довгі попереджувальні сигнали. Введіть пароль і натисніть «ОК».

Якщо ви хочете його ввімкнути, виконайте наведені нижче інструкції.

- Введіть пароль і натисніть «ОК». Пролунає довгий сигнал попередження.
- Натисніть 1,2,3,4 і «ОК» відповідно. Пролунає довгий і короткий попереджувальний сигнал.
- Натисніть 3. Пролунають два довгі попереджувальні сигнали. Введіть пароль і натисніть «ОК».

с. Регулювання чутливості датчика удару

- Введіть пароль і натисніть «ОК». Пролунає довгий сигнал попередження.
- Натисніть 1,2,3,4 і «ОК» відповідно. Пролунає довгий і короткий попереджувальний сигнал.
- Натисніть 4. Пролунають два довгі попереджувальні сигнали.
- Натисніть 1 для найчутливішого, натисніть 2 для чутливого, натисніть 3 для грубого, натисніть 4 для найбільш грубого. Введіть пароль і натисніть «ОК».

д. Зміна пароля

- Введіть пароль і натисніть «ОК». Пролунає довгий сигнал попередження.
- Натисніть 1,2,3,4 і «ОК» відповідно. Пролунає довгий і короткий попереджувальний сигнал.
- Натисніть 5. Пролунає короткий попереджувальний сигнал.
- Введіть новий пароль (4 цифри) і натисніть «ОК». Пролунає короткий попереджувальний сигнал.
- Введіть новий пароль ще раз і натисніть «ОК». Пролунають короткий і два довгих попереджувальні сигнали, і пароль буде змінено. **"1234" не можна використовувати як пароль.**



III. СИРЕНА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

а. Спрацювання сирени

Якщо двері відчинені, коли система активна, вона чекає 8 секунд для введення пароля, і якщо правильний пароль не введено (або система не деактивована пультом дистанційного керування), увімкнеться сирена тривоги.

Після спрацювання сирени, навіть якщо двері закриті, тривога триватиме 3 хвилини. Через 3 хвилини, якщо двері все ще зачинені, сирена буде вимкнена. Якщо двері залишити відкритими, сирена буде працювати протягом 15 хвилин.

Окрім відкриття дверей, якщо по дверях буде удар, сирена спрацює негайно.

б. Попередження про низький заряд батареї

Якщо ви чуєте 3 коротких попереджувальних звуку кожного разу, коли ви активуєте систему, потрібно замінити батарейки. Система використовує 2 батарейки типу AA. Щоб замінити їх:

- Зніміть пристрій з дверей.

- Відкрийте кришку батарейного відсіку, відкрутивши 2 гвинти.

- Замініть батарейки. Затягніть кришку батарейного відсіку та встановіть пристрій на двері.

Використовуйте лише високоякісні лужні або літєві батарейки типу AA 1,5 В.

IV. ВСТАНОВЛЕННЯ

Система монтується до дверей як врізний замок. Для установки системи в дверях повинен бути відповідний вріз.

Магніт потрібно прикріпити до рами дверей. Коли дверцята закриті, магніт повинен бути лицем до торцевої планки пристрою та розташований між кнопками 2 і 3

V. СКИДАННЯ НА ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

Якщо пароль забутий або будь-який пульт дистанційного керування втрачено, систему можна скинути до заводських налаштувань. Зробить наступне:

- Зніміть пристрій з дверей.

- Відкрийте кришку батарейного відсіку, відкрутивши 2 гвинти, і вийміть 1 батарейку.

- Прикладіть пристрій до рами дверей так, щоб магніт знаходився між кнопками 2 і 3, і знову встановіть батарейку.

- За 5 секунд натисніть 1,2,3,4 та ОК відповідно.

Після тривалого попереджувального сигналу всі пульти дистанційного керування, зареєстровані в системі, буде видалено, а пароль буде скинуто на «1111».

ПРИМІТКА: Функції, пов'язані з пультом дистанційного керування, недоступні для моделі STEELY SB K, і вона не підтримує функціонування пульта дистанційного керування.

ВИРОБНИК

DESi Alarm and Security Systems Inc.

www.desi.com.tr