



Інструкція з програмування

Locked on innovation
KNOCK N'LOCK E-lock Technologies

ПРИКЛАСТИ
КЛЮЧ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ КОДУ



НАТИСНУТИ
ТУМБЛЕР ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ КОДУ



НАТИСНУТИ «Т»
ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ
КОДУ



ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ:

- Змініть код заводського налаштування (12345678) на Майстер код для подальших операцій з замком та програмування кодів доступу.
УВАГА! ЗМІНУ КОДІВ НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ ТАК, ЩОБ МАЙСТЕР КОД НЕ СТАВ ДОСТУПНИМ СТОРОННІМ ОСОБАМ.
 - Новий майстер код необхідно запам'ятати або записати та зберігати в безпечному місці для подальшого програмування нових кодів доступу чи нових ключів.
 - Якщо встановлення нового коду пройшло успішно, замок просигналізує це подвійним клацанням. Якщо ні, залишаться попередні налаштування.
- УВАГА! ЯКЩО МАЙСТЕР КОД ЗАГУБЛЕН, ПЕРЕПРОГРАМУВАННЯ ЗАМКА НЕ МОЖЛИВЕ.**
- Один ключ може передавати 6-8 значний майстер код, а також 4-8 значні різні коди доступу.
 - Майстер код чи коди доступу не повинні починатися з цифри «0».
 - Код доступу повинен передаватися ключем, для якого він встановлений.
 - Кожний замок може бути запрограмований на відчинення різними кодами доступу (максимум 499 кодів) або ключами.
 - Для повернення замка до заводських налаштувань та видалення всіх кодів доступу треба змінити Майстер код на «12345678».
 - В режимі «Швидкий код» Майстер код чи Код доступу зберігається в ключі. Для відчинення замка достатньо притиснути брелок до поверхні. Однак, якщо ключ з активованим режимом «Швидкий код» загублен, їм можуть несанкціоновано скористатися.
 - РОЗРЯДЖЕНА БАТАРЕЯ:**
 - Мигання підсвітки ключа вказує на низький рівень живлення.
 - Якщо замок відчиняється із затримкою в декілька секунд, це також вказує на низький рівень живлення замка – необхідна заміна елемента живлення.
 - Рекомендується використання літєвих батарейок Duracell, Energizer або Panasonic : CR2 - для брелока, та 123А – для замка.

БАЗОВЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Встановлення Майстер коду. (Заводський код 12345678).

Новий**
Майстер код 01 enter 245444295 enter
Новий**
майстер код 420045 enter
Новий**
майстер код 420045 enter

Не для програмування замків з ПК.
Майстер код повинен складатись з 6-8 цифр



Встановлення коду доступу.

Новий**
Майстер код 02 enter 245444295 enter
Новий**
код доступу 4504 enter
Новий**
код доступу 4504 enter

Не для програмування замків з ПК.
(Максимум 499 кодів). 4-8 значні різні коди доступу.



Встановлення лічильника батарейки

Код доступу
04 enter 4504 enter

Встановлюється тільки після першого програмування, та після заміни батарейки.



Зміна коду доступу.

Новий**
Код доступу 99 enter 4504 enter
Новий**
код доступу 7122 enter
Новий**
код доступу 7122 enter



** Коди не повинні починатися з "0". Якщо код, який починається з "0", був встановлений, ключ його не видасть, а буде мигати на протязі 4 секунд.

ОПЕРАЦІЇ

Відчинення з автоматичним зачиненням.

Код доступу
31145 enter



Режим вільного проходу. Код доступу

81149 enter 0 enter

Ця функція не стосується замка для сейфу SL873



Вихід з режиму вільного проходу.

enter enter

Ця функція не стосується замка для сейфу SL873



Відміна набраного коду.

Натиснути і утримувати «ENTER» 2 сек.
До подвійного мигання.



Включення підсвітки ключа-брелока.

Натиснути і утримувати «ENTER» 4 сек.

ФУНКЦІЯ «ШВИДКИЙ КОД»*

Введення «Швидкого коду».

Код доступу
001 enter 4504 enter



Відміна «Швидкого коду».

000 enter

Відчинення «Швидким кодом».

Натиснути «ENTER»

*Функція не стосується МК203/КК253



РОЗШИРЕНЕ ПРОГРАМУВАННЯ*

Встановлення кількості спроб введення невірною коду.

Встановлення

Майстер код
065 enter 245444295 enter

Встановлення: (1-9) - кількість спроб,
(0) – функція вимкнута.



Встанов. часу блокування замка після визнач. кількості введення невірною коду.

Встановлення

Майстер код
075 enter 245444295 enter

Встановлення: 1=1хв,2=2хв,3=4хв,4=6хв,
5=8хв,6=10хв,7=15хв,8=20хв,9=10хв.



Встановлення часу затримки зачинення.

Встановлення

Майстер код
084 enter 245444295 enter

Програмування: 0=відч.,1=2сек,2=4сек,3=6сек,
4=8сек,5=10сек,6=20сек,7=30сек,8=60сек,9=90



Видалення ключа користувача з пам'яті замка.

Серійний № брелока***
03 enter Майстер код 245444295 enter Серійний № брелока***
06669 enter 06669 enter

*Виконується тільки ключем, для якого був встановлений Майстер код.

**Налаштування для замка SL873 є фіксованими:

час блокування замка 10 хв. після 10 спроб. Час затримки зачинення 6 сек.

***Набрати п'ять останніх цифр серійного № брелока.



Locked on innovation
KNOCK N'LOCK Technologies
www.knocknlock.com

E-lock Technologies

V3.2.0909
Ver. D