



Покрокова інструкція по заміні циліндра DIN стандарта (європрофільний), на циліндр MUL-T-LOCK.

1. На торцевій планці замка знаходимо гвинт, за допомогою якого циліндр фіксується (Фото1).



2. За допомогою викрутки необхідно відкрутити гвинт, проти годинникової стрілки (Фото 2).



3. Витягнути гвинт з замка (Фото 3).





4. Всі циліндри MUL-T-LOCK в стандартній комплектації мають САМ (язичок), який потрібно повернути на 30° за допомогою ключа чи тумблера (Фото 4).



5. Витягнути циліндр (Фото 5-6).



6. Взяти новий циліндр MUL-T-LOCK (Фото 7-8).



7. Повернути ключем або тумблером, таким чином щоб язичок став в рівень з корпусом циліндра (на 30° - як в п.4). Якщо циліндри комплектуються шестернею, потрібно ключем чи



тумблером повернути шестерню, так щоб зуб'я на шестерні циліндра пройшли в шестерню замка (Фото 9).



8. Вставити циліндр в корпус замка (Фото10-11)



9. Виставити циліндр таким чином, щоб отвір кріплення в замку співпав із кріпленням в циліндрі. Перевірити правильність установки циліндра, повернувши ключем або тумблером, щоб закрити замок. Вставити гвинт в отвір (іде в комплекті з циліндром) (Фото12).



10. Закрутити гвинт викруткою (Фото13).



Важливо для затягування гвинта, ні в якому разі не використовуйте шуруповерт, це може призвести до виходу з ладу циліндра.



11. Перевірити роботу циліндра в замку (Фото14-15)

