

# CF-1018

## Toyota Camry manual

### ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
  - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті [WWW.SP.V.UA](http://WWW.SP.V.UA))
  - б) Переконалися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті [WWW.SP.V.UA](http://WWW.SP.V.UA))
  - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
  - а) Розібрати центральну консоль.

#### **Примітки по розбиранню: Відсутні**

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконалися, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

#### **Примітки по установці: Відсутні**

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу ) для виходу циліндра замка.

#### **Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні**

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .
- д) Зібрати центральну консоль.

#### **Примітки по збірці: Відсутні**

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

**У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:**

**Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94**

**Войтенко Валентин:Інженер технічний консультант (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: [valik\\_v@spv.ua](mailto:valik_v@spv.ua)**

**Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків**

**Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : [www.ulf.org.ua](http://www.ulf.org.ua)**

# CF 1018 TOYOTA CAMRY ( manuál )



|     |  |                   |        |
|-----|--|-------------------|--------|
| 1.  | Zámková část s vložkou (jistící čep l = 46 mm) | PCF 1018-01-00-00 | 1 kus  |
| 2.  | Klíče zámku                                    |                   | 3 kusy |
| 3.  | Manžeta č. 5                                   | CF 303 – 71.00.00 | 1 kus  |
| 4.  | Záchyt kolíku PCF 1018                         | CF 1018-07-19-00  | 1 kus  |
| 5.  | Objímka bovdeny PCF 1018                       | CF 1018-10-19-00  | 1 kus  |
| 6.  | Sloupek distanční CF 748 (TR 20 x 5 – 60)      | CF 748 – 00-02-00 | 1 kus  |
| 7.  | Šroub M 8 x 105 (zatrhávací)                   | S – 08.105.03     | 2 kusy |
| 8.  | Šroub M 6 x 15 (zatrhávací)                    | S – 06.015.03     | 1 kus  |
| 9.  | Šroub Focus (M 6 x 12)                         | S-06-12-03-00-01  | 2 kusy |
| 10. | Matice M 6 (lock)                              | DIN 6923          | 1 kus  |
| 11. | Podložka ø 6,3 VOLVO                           | P-15-63-15-03-01  | 1 kus  |





9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



20