



## CF 1771

### ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед встановленням замка:
  - а) перевірити по каталогу, чи відповідає номер замка автомобілю, який приїхав на встановлення (інфо на партнерській зоні сайту [WWW.SPV.UA](http://WWW.SPV.UA) автомобільного департаменту);
  - б) переконатися в цілісності поліетиленової упаковки. Якщо упаковка розірвана, необхідно перевірити комплектність замка, порівнявши її з фотографією у файлі інструкції (інфо на сайті [WWW.SPV.UA](http://WWW.SPV.UA));
  - в) перевірити працездатність замка, вставивши ключ (усі по черзі) і відкрити/закрити замок.
2. Встановлення замка: (при встановленні замка необхідно користуватися Фотоінструкцією зі встановлення, див. нижче).
  - а) Розібрати центральну консоль.

#### Примітки до розбирання: Відсутні

- б) Встановити замок (зривні болти, не зривати!) Переконалися, що запірний пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

#### Примітки до встановлення: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика: спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на циліндрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закрутити консоль декількома рідними болтами. Притиснути консоль до голчатого шаблону, для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон. По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка, використовуючи фрезу, для виходу циліндра замка.

#### Примітки до вирізування отвору в консолі: у випадку, якщо консоль встановлюється з «НАТЯГОМ», слід зробити поправку для центру отвору.

- г) Після встановлення консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПП і неодноразово закрити/відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль (зривні болти можна попередньо змастити фіксатором різьби, це збільшує час демонтажу замка у майбутньому, але поліпшує протиугінні властивості ).
- д) Зібрати центральну консоль.

#### Примітки до збірки: Відсутні

3. Після встановлення і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин, інженер, технічний консультант

(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44, E-MAIL: [construct-centre@spv.ua](mailto:construct-centre@spv.ua)

Якщо у вас виникли питання, пов'язані з аварійним відкриттям замків, звертайтеся до Української Локсмайстер Федерації : [www.ulf.org.ua](http://www.ulf.org.ua)

## CF 1771



|    |                             |                  |        |
|----|-----------------------------|------------------|--------|
| 1. | Zámková část                |                  | 1 kus  |
| 2. | Kroužek se záchytem         |                  | 1 kus  |
| 3. | Objímka s okem              |                  | 1 kus  |
| 4. | Objímka se závitem          |                  | 1 kus  |
| 5. | Manžeta CF 014              | CF 014-00-09-02  | 1 kus  |
| 6. | Šroub M 6 x 40 (zatrhávací) | S-06-40-01-00-01 | 2 kusy |
| 7. | Šroub M 6 x 15 (zatrhávací) | S-06-15-01-00-01 | 4 kusy |
| 8. | Šroub M6 x 10 (se zápichem) | CF-S-06.010.03   | 1 kus  |
| 9. | Podložka Ø 6,3 (VOLVO)      | P-15-63-15-03-01 | 2 kusy |



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



РОЗДРУКУВАТИ ТА ВИГОТОВИТИ ШАБЛОН  
( [shablon.zip](#) на сайті [WWW.SPv.UA](#) )

17



18

**ДЛЯ ДРУКУ В НАТУРАЛЬНИЙ РОЗМІР, ВІДМІНИТИ МАСШТАБУВАННЯ  
НА ПРИНТЕРІ**



РОЗМІТИТИ та ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР

19



ФРЕЗА ДЛЯ МЕТАЛУ BF 11 Ø 22mm

20



21



22



23



ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 26

24



25



26



**ФРЕЗОЮ ДЛЯ МЕТАЛУ BF 35 Ø 35mm  
ВИРІЗАТИ В КОВРОЛІНІ ОТВІР ПІД ЦИЛІНДР**

27



**ВИРІЗАТИ ЧАСТИНУ ПЛАСТИКА ДЛЯ ВИХОДУ  
ЦИЛІНДРА**

28



## ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



**center template  
Sch 26**



**BF 3 cutter shank**



**BF 1  
metal cutter Ø22 mm**



**cutter  
BF 35 + BF 8  
Ø 35 mm**