

## Активация системы IKON CLIQ GO за 5 кроків:

1. Встановити програму CLIQ GO\* на смартфон або ПК\*\*
2. Ввести код активації в програму (3:XXX:XXX)
3. Вибрати спосіб отримання одноразового паролю (рекомендується e-mail)
4. Ввести одноразовий пароль
5. Ввести 2 рази новий пароль для входу в CLIQ GO

## Інформація про ключі IKON CLIQ GO

1. Даний ключ є високотехнологічним електронним виробом, який необхідно захищати від бруду і вологи.
2. У разі несправної роботи по причині потрапляння вологи, ключ дозволяється лише витирати.
3. При активації циліндра в результаті передачі електричних сигналів і даних, виникає затримка на відкривання біля 0.1 секунди. При слабкому заряді батареї цей час може складати 0.3 секунди.
4. Заміну батареї слід робити протягом 30секунд. Записані дані зберігаються протягом 30 секунд. Протягом цього часу потрібно поставити нову батарейку.
5. Термін служби батареї складає 30000 циклів запирання протягом близько 2х років. Тип батареї: CR2032 (LiMnO2)
6. Температура для використання ключа: від -20 до +40° C

Ключ відправляє сигнал відразу після з'єднання з циліндром		
Стан	Звуковий сигнал	Оптичний сигнал
Нормальний стан	-	-
Низький заряд батареї, потребує заміни батареї	3 довгих	3 довгих зелених
Доступ дозволено	1 короткий	1 короткий зелений
Доступ не дозволено	3 коротких	3 коротких червоних
Доступ не дозволено, ключ використовується поза межами дозволеного графіка	3 коротких	3 коротких червоний-зелений-червоний



\*APP Store



Google Play



\*\* Веб версія



Більше інформації