



	Захисний кожух CONSTRUCT механічний
SKS 28a	LEXUS LX A 2022--- TOYOTA Land_Cruiser A 2021---



Марка	LEXUS
Модель	LX
Тип коробки передач	Автомат
Початок виробництва	2022
Кінець виробництва	
Примітки	Кнопка «старт-стоп»



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАХИСНИХ КОЖУХІВ CONSTRUCT SKS

1. Перед установкою захисту:

- а) Переконайтеся, що обраний кожух відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- б) Перевірте комплектність виробу згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- в) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.

2. Установка захисту SKS : установку необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

- а) Демонтувати необхідні деталі інтер'єру (кришки, рами, панелі, повітроводи...), що зазначені в інструкції
- б) Встановити захисний кожух. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що встановлені елементи захисту не заважають електропроводці, та іншому обладнанню. В іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
Тільки після виконаної перевірки зривати зривні частини кріплення.
- в) Встановити на місце раніше демонтовані деталі інтер'єру.

3. Після встановлення захисного кожуха необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94


Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, (044) 456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО ЗАХИСТУ

SKS 28a - Toyota LC 300 / LEXUS LX



№.	Назва, розмір:	Специфікація:	К-ТЬ:
1.	Захист	SKS 28	1
2.	Стійка дистанційна CF 411 L= 8 mm	CF411-00-02-00	1
3.	Болт зривний М6 х 25 OCR	S-06-25-01-00-01	1
4.	Гайка зривна М6 OCR	M-06-06-01-00-01	2
5.	Шайба 6,6 DIN 440 R	P-20-66-22-01-01	1
6.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	1



1



2



3



4



5



6



7



8



9




10



11



12



13




14



15




16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26




27




28




29



30



31



32




33



34



35




36



37



38



39



40



41



42



43



44